

■チェックポイント

万一不具合が生じた場合、下記項目をチェックしてください

⊕ 回転しない

- 1 エアラインの再点検(コック、ルプリケータ、フィルタの確認をしてください)
- 2 ワンタッチカップラの点検(古いとエアが入らないことがあります)
- 3 ベーンモータの固着(先端をプライヤで回してください)
- 4 逆転レバーの位置(中立状態になっていないか確認をしてください)

⊕ 止まらない

- 1 エア不足(手元圧力を計ってください)
- 2 ワンタッチカップラやホース径の不良
- 3 ベーンモータの油切れ(ISO VG32(タービン油#90)をカップラから入れて回してください)
- 4 回転速度が低すぎる(レバーを最後まで引いてください)
- 5 弁の固着(弁を外部から作動させてください)

⊕ トルクが出ない(自動停止したが締まっていない)

- 1 レバーを早く放しすぎる(停止を確認してからレバーを放してください)
- 2 トルクセットの誤り(セットトルクを確認をしてください)
- 3 ストップアの調整不良

